ファクシミリ用 EP「9」廃棄トナー容器

取扱説明書

このたびは、ファクシミリ用 EP「9」廃棄トナー容器をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
●ご利用になる前に、この「取扱説明書」をお読みいただき、正しい使いかたでご利用ください。

■廃棄トナーは再利用しないでください。
■説明で使用されているイラストは、実際の製品と多少異なる場合があります。

1



2



3



4



5



⚠警告

禁止

- 廃棄トナー容器を火中に投じないでください。
  破裂したりトナー粉がはねて、火災ややけどの原因になることがあります。

⚠注意

禁止

- 廃棄トナー容器を子供の手の届くところに置かないでください。
  誤ってトナーを飲み込むおそれがあります。

- 本商品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
  NTT cannot provide service for this product if used outside Japan.

©2012 NTTEAST・NTTWEST

使いかた等でご不明の点がございましたら、NTT 通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT 通信機器お取扱相談センタ

■ NTT 東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

フリーアクセス 0120-970413
03-5667-7100（※）
※携帯電話・PHS・050IP 電話用です。通話料金がかかります。
受付時間／ 9:00 ～ 17:00
（年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日は休業とさせていただきます）

■ NTT 西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

フリーアクセス 0120-248995
（携帯電話・PHS からも利用可能です）
受付時間／ 9:00 ～ 17:00
（年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日は休業とさせていただきます）

PNQW3285ZA K0212HT0